

## Heizlüfter Keramik Cube 1.5kW



### **WARNUNG!**

Das Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

## **Sicherheitsvorkehrungen**

---

**Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.**

**Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.**

**Kinder im Alter von 3 Jahren bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es an seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 Jahren bis unter**

**8 Jahre dürfen nicht eingesteckt, reguliert und gereinigt werden**

**Gerät oder führen Sie eine Benutzerwartung durch.**

- **Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, prüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung an Ihrem Stromnetz übereinstimmt.**
- **Sollten das Netzkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt sein, verwenden Sie es bitte nicht weiter und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer.**
- **Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Andere Anwendungen**

können zu Bränden führen. Nur für den Hausgebrauch in Innenräumen.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Teppichen.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Bitte lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder auszutauschen.
- Bitte gehen Sie mit den Hutoberflächen vorsichtig um und berühren Sie sie nicht, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wird, z. B. Zeitschaltuhren, kann zu Schäden führen.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche.
- Ziehen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch, vor der Reinigung, bei Transport und bei Störungen aus der Steckdose. Ziehen Sie am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät, da dies zu Stromschlägen, Feuer oder Schäden am Gerät führen kann.Gerät.
- Platzieren Sie das Heizgerät nicht direkt unter einer Steckdose, in der Nähe von Vorhängen, Gardinen oder anderen brennbaren Materialien sowie Wänden und anderen Gegenständen. Halten Sie einen Abstand von mindestens 12 cm zu Wänden und 2 m zu Gegenständen ein.
- Tauchen Sie das Gerät, sein Kabel und seinen Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



# Warnung: Um eine Überhitzung zu vermeiden, den Heizstrahler nicht abdecken!

---

## Funktionsschalter:

---

SYMBOL	FUNKTION
"0"	AUS
"LÜFTER"	Nur Lüfter, keine Wärme
"ICH"	Geringe Wärmeabgabe
"Ich"	Volle Heizleistung



---

## Thermostat:

---

Durch Drehen im Uhrzeigersinn erhöht sich die Heizleistung.

---

## Betrieb:

---

- Stecken Sie den Heizstrahler in eine geeignete Steckdose (beachten Sie dabei alle Hinweise zum Aufstellen und Einschalten).

### So verwenden Sie die Nur-Lüfter-Funktion:

- Drehen Sie den Drehregler bitte auf "LÜFTER". Der Ventilator bläst Luft bei Raumtemperatur aus.
- Wenn der Ventilator nicht läuft, ist die Raumtemperatur kühler als die „AUS“-Stufe des eingebauten Thermostats.

Bitte drehen Sie den Thermostatknopf schrittweise im Uhrzeigersinn und der Ventilator beginnt zu blasen.

- Sobald der Ventilator startet, leuchtet das Licht an der Vorderseite der Maschine auf.

#### **So nutzen Sie das Gerät zum Heizen:**

- Bitte drehen Sie den Drehregler auf „I“ für niedrige Hitze und auf „II“ für volle Hitze.
- Stellen Sie die Heizstufe ein, indem Sie den Thermostatregler schrittweise im Uhrzeigersinn für die niedrigste Heizstufe und ganz im Uhrzeigersinn für die höchste Heizstufe drehen.
- Der Thermostat schaltet das Gerät aus, wenn die gewählte Raumheizung erreicht ist, und schaltet es automatisch wieder ein, wenn die Temperatur sinkt.
- Für maximale Heizleistung verwenden Sie „II“ und drehen den Thermostat ganz im Uhrzeigersinn.

---

#### **Überhitzung:**

- Der Thermostat schaltet die Maschine aus, wenn sie überhitzt.
- Eine Überhitzung kann durch eine Blockierung der Lufteinlässe auf der Rückseite der Maschine oder des Gitters auf der Vorderseite verursacht werden. Wenn dies geschieht, trennen Sie die Maschine bitte vom Stromnetz und lassen Sie sie 30 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie alle Blockierungen und schalten Sie die Maschine wieder ein.
- Wenn die Heizung funktioniert nicht mehr, Die wahrscheinlichste Ursache ist eine durchgebrannte Sicherung. Bitte bringen Sie die Heizung für eventuelle Servicearbeiten zu Ihrem Händler.

---

#### **Reinigung und Pflege:**

- Im Inneren der Maschine befinden sich keine Teile, die Ihre Aufmerksamkeit oder Wartung erfordern. Versuchen Sie nicht, das äußere Gehäuse zu öffnen. Dadurch könnten Motor und Heizelement beschädigt werden, und die Garantie erlischt. Falls Sie ein Problem mit der Heizung haben oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt wird, MÜSSEN Sie das Gerät zu einem entsprechend qualifizierten Techniker oder einer Elektroreparaturwerkstatt bringen.
- Bevor Sie die Maschine reinigen, stellen Sie bitte sicher, dass sie vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
- Reinigen Sie die Maschine niemals, stellen Sie sicher, dass sie vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
- Reinigen Sie die Maschine niemals mit Wasser und lassen Sie sie auf keinen Fall nass werden.
- Das Außengehäuse kann mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch gereinigt werden (bei Bedarf kann eine kleine Menge Reinigungsmittel verwendet werden).
- Um Staubpartikel usw. im Inneren des Frontgrills oder der hinteren Lufteinlässe zu entfernen, können Sie einen normalen Staubsauger verwenden.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Maschine vollständig trocken ist, bevor Sie sie verwenden.
- Wenn Sie die Heizung längere Zeit nicht verwenden, stellen Sie am besten sicher, dass sie sauber und trocken ist, und bewahren Sie sie dann in einer Plastiktüte an einem kühlen, trockenen Ort auf.

---

#### **Hinweis zum Umweltschutz**



Dieses Produkt darf nach seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist auf solche Entsorgungsarten hin. Die Materialien sind gemäß den jeweiligen Symbolen recycelbar. Durch die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung oder eine andere Form der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, wo sich die nächste Entsorgungsstation befindet.

Im Rahmen unserer erweiterten Herstellerverantwortung entspricht dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Ziel ist die Vermeidung, Reduzierung und umweltgerechte Entsorgung von Elektroschrott. Bitte helfen Sie aktiv mit, die Umwelt zu schützen und entsorgen Sie Elektroschrott über lokale Sammelstellen. Die Verpackung und diese Anleitung können recycelt werden.