MANUEL D'INSTRUCTIONS

ZYY-FH08

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit. Nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement les instructions et de les conserver pour référence future.

1. Connectez le radiateur soufflant uniquement à une prise monophasée avec une tension principale indiquée sur la plaque signalétique.
2. Ne quittez pas votre domicile lorsque l'appareil est en fonctionnement : assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF (0) et que le thermostat est en position minimum. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Gardez les matériaux combustibles tels que les meubles, les coussins, la literie, le papier, les vêtements, les rideaux, etc. à au

moins 100 cm du radiateur soufflant.

4. Ne rien accrocher sur ou devant le radiateur soufflant.
5. Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le radiateur.
6. Gardez l'entrée et la sortie d'air libres de tout objet : au moins 1 m devant et 50 cm derrière le radiateur.
7. N'installez pas le radiateur juste en dessous d'une prise.
8. Ne laissez pas les animaux ou les enfants toucher ou jouer avec le radiateur soufflant. Faites attention! La sortie d'air devient chaude pendant le fonctionnement (plus de 80 ℃ ou 175 F).
9. Ne couvrez pas le radiateur. Il existe un risque de surchauffe, voire d'incendie.
10. N'utilisez pas ce radiateur soufflant à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
11. N'utilisez pas le radiateur soufflant dans des pièces contenant des gaz explosifs ou lorsque vous utilisez des solvants, vernis ou colles inflammables.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
13. Gardez le radiateur soufflant propre. Ne laissez aucun objet pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur.
14. Conserver dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
15. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de

connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

16. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
17. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE

REMARQUE : - Il est normal que lorsque les radiateurs sont allumés pour la première fois ou lorsqu'ils sont allumés après n'avoir pas été utilisés pendant une longue période, les radiateurs peuvent émettre des odeurs et des fumées. Cela disparaîtra lorsque le chauffage sera allumé pendant une courte période.

INSTALLATION

L'appareil ne nécessite aucune installation. Il doit être utilisé uniquement comme appareil portable.

Les appareils portables ne conviennent pas à une utilisation dans une salle de bain.

OPÉRATION

- Tournez le bouton du thermostat (à gauche) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il atteigne le réglage maximum.
- Service été (ventilation uniquement) : tournez l'interrupteur (à droite) sur position .
- Chauffage à puissance moyenne : tournez l'interrupteur (à droite) sur le réglage Ⅰ (1000W).

- Chauffage à pleine puissance : tournez l'interrupteur (à droite) sur le réglage Ⅱ(2000W).
- Arrêt : tournez l'interrupteur (à droite) sur la position ○.

RÉGULATION DU THERMOSTAT

Lorsque la pièce a atteint la température souhaitée, tournez lentement le bouton gauche du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au point où l'appareil s'éteint et pas au-delà. La température ainsi fixée sera automatiquement régulée et maintenue à un niveau constant par le thermostat.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant le nettoyage, retirez toujours la fiche de la prise électrique.
Nettoyez fréquemment les grilles d’entrée/sortie d’air.
N'utilisez jamais de poudres ou de solvants abrasifs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modèle :ZYY-FH08
Tension : 220-240 V50-60Hz
Puissance : 1000W/2000W