FICHE TECHNIQUE

Radiateur soufflant – Modèle ZYY FH08

Modèle	ZYY FH08
Type d’appareil	Radiateur soufflant (portable)
Alimentation	220–240 V~, 50–60 Hz
Niveaux de puissance	1000 W / 2000 W
Modes de fonctionnement	Ventilation (été), Chauffage (/)
Thermostat	continu, réglage manuel
Distances minimales	avant ≥ 1 m; arrière ≥ 0,5 m
Domaine d’utilisation	Espaces intérieurs; ne pas utiliser dans la salle de bain

Remarques importantes

- Brancher uniquement sur une prise monophasée appropriée.
- Maintenir libres les entrées/sorties d’air ; ne pas couvrir l’appareil.
- Ne pas laisser l’appareil sans surveillance ; débrancher hors service.
- Ne pas utiliser en atmosphère explosive ni dans les pièces humides.

Source : Manuel d’instructions ZYY FH08 (FR).