


**LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
BEDIENUNGSANLEITUNG
Mobiler Hochgeschwindigkeitsventilator**



WARNUNG: UM das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, VERWENDEN SIE DIESEN LÜFTER NICHT mit einem SOLID-STATE-Geschwindigkeitsregelgerät.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, darunter die folgenden:

1. Verwenden Sie diesen Ventilator nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Eine andere, nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
2. Hochgeschwindigkeitsventilatoren sind so konzipiert, dass sie eine schnelle Luftbewegung erzeugen. Stellen Sie daher sicher, dass der Ventilator nicht in der Nähe von Vorhängen, Vorhängen oder anderen Gegenständen aufgestellt wird, die in den Ventilatoreinlass gesaugt werden könnten.
3. Um sich vor Stromschlägen zu schützen, tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser und besprühen Sie es nicht mit Flüssigkeiten.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder andere Personen ohne Hilfe oder Aufsicht bestimmt, wenn ihre körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sie daran hindern, es sicher zu verwenden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Trennen Sie den Ventilator von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird, wenn Sie ihn von einem Ort zum anderen bewegen, bei der Wartung oder vor der Reinigung.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Platzieren Sie den Ventilator oder andere Teile nicht in der Nähe einer

- offenen Flamme, eines Koch- oder anderen Heizgeräts.
8. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Ventilatorteilen.
 9. Zum Trennen fassen Sie den Stecker und ziehen ihn aus der Steckdose, ziehen Sie niemals am Kabel.
 10. Immer auf einer trockenen, ebenen Oberfläche verwenden.
 11. Hängen oder montieren Sie den Ventilator nicht an einer Wand oder Decke.
 12. Betreiben Sie den Ventilator nicht ohne angebrachte Schutzgitter vorne und hinten.
 13. Achten Sie darauf, den Ventilator nicht zu nah am Rand der Oberfläche zu platzieren.
 14. Nicht im Freien verwenden.
 15. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

STANDMONTAGE (Abbildung 1)

1. Nehmen Sie den gesamten Inhalt aus dem Karton.
2. Platzieren Sie die Montagehalterung wie abgebildet an der Unterseite der Ständerhälften links von der Crash-Rolle.
3. Bringen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher zwei Schrauben durch die Unterseite des Ständers an
4. Schieben Sie die Achsstange durch die Montagehalterung
5. Montieren Sie die beiden Räder auf der Achsstange und befestigen Sie sie mit zwei Achskappenmutter. Drücken Sie die Achskappenmutter auf die Achsstange.
6. Platzieren Sie die Verbindungsstange an der Seite der Crash-Rolle an der Unterseite des Ständers und bringen Sie zwei Schrauben an




Figure 1

LÜFTERBAUGRUPPE (Abbildung 2)

1. Stellen Sie den Ständer flach auf den Boden, wobei das Rad links vor Ihnen liegt.
2. Halten Sie den Hauptlüfterkörper fest und führen Sie das geformte Rohr auf beiden Seiten in den Ständer ein. Achten Sie auf die richtige Lochposition. Bringen Sie dann die Schrauben an.

ANGEBOT

1. Stellen Sie Ihren Ventilator auf eine ebene, trockene Oberfläche.
2. Stecken Sie das Netzkabel in einen Standard-110-Stecker V60-Hz-Wandsteckdose.
3. Um Ihren Ventilator zu betreiben, drehen Sie den Steuerknopf auf die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit: Niedrig (1), Mittel (2), Hoch (3).
4. Stellen Sie den Ventilatorkopf auf den gewünschten Winkel ein.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

1. Schalten Sie den Regler auf OFF und ziehen Sie den Ventilator aus der Steckdose, bevor Sie ihn reinigen.
 2. Verwenden Sie zum Reinigen des Lüfters nur ein weiches, feuchtes Tuch.
 3. Tauchen Sie den Ventilator NICHT in Wasser und lassen Sie niemals Wasser in das Motorgehäuse tropfen.
 4. Verwenden Sie zum Reinigen des Lüfters kein Benzin, Farbverdünner oder andere Chemikalien.
 5. Bewahren Sie den Lüfter in der Originalverpackung auf oder decken Sie den Lüfter ab, um ihn vor Staub zu schützen.
- Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie diese verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.